

DISPENSA Pantry VVS-X










KESSEBÖHMER




www.cleverstorage.com/technical-support

Mounting Instruction

"DISPENSA"
Pantry pull out



4 mm
3 mm (not included)



+


= max 120 kg / 265 lbs

Empty weight + Load

fasteners are not included

use


8x



pan head

use

12x



flat head



DISPENSA

Pantry VVS-X



SYMBOLE • SYMBOLS • SYMBOLES • SYMBOLI • SIMBOLOS • SIMBOLOS • MERKIT • SYMBOLER • SYMBOLY • SYMBOLE •



Warnung! • Warning! • Avertissement! • Avvertenza! • ¡Advertencia! • Aviso! • Varoitus! • Advarsel! • Výstraha! • Ostrzeżenie! •



Nicht korrekt! • Incorrect! • Incorrect! • Non corretto! • ¡Incorrecto! • Incorrecto! • Väärin! • Ikke korrekt! • Nesprávně! • Nieprawidłowo!



Korrekt! • Correct! • Correct! • corretto! • ¡Correcto! • Correcto! • Oikein! • Korrekt! • Správně! • Prawidłowo!!



Fixieren/fixiert! • Secure/Secured! • Fixer/fixé • Fissare/fissato! • ¡Fijar/fijado! • Fixar/fixo! • Kiinnitä/kiinnitetty! • Spænde/sændt •



Lösen/gelöst! • Release/Released! • Détacher/détaché • Allentare/allentato! • ¡Soltar/suelto! • Soltar/solto! • Irroita/irroitettu! • Løsne/løsnet • Povolit/povolento! • Zwolnic/zwolnione!



Keinen Akkuschauber verwenden! • Do not use a cordless screwdriver! • Ne pas utiliser de tournevis à piles • Non utilizzare un avviatore a batteria! • ¡No utilizar tladro atornillador! • Não usar aparafusadora sem fio! • Älä käyttää akkuruvinväännintä! • Brug ikke batteriskruetrækker! • Nepoužívejte akušroubovák! • Nie używac wkrtarki akumulatorowej! •



PZ2-Schraubendreher verwenden! • Use a PZ2 screwdriver! • Utiliser un tournevis Pz2 • Usare il cacciavite Pz2! • ¡Utilizar un destornillador Pz2! • Usar chave de parafusos Pz2! • Käytä PZ2-ruuviatalttaa! • Brug PZ2-skrueetrækker! • Použijte krizový šroubovák Pz2! • Używaj wkrętaka Pz2!



Optionales Element! • Optional element! • Élément optionnel! • Elemento opzionale! • ¡Elemento opcional! • Elemento opcional! • Valinnainen elementti! • Valgfrit element! • Vltitelný prvek! • Element opcjonalny! •



Klick-Geräusch beim Einrasten! • Audible click on engagement! • <<Clic>> lors de l'encliquetage • Quando si innesta si sente un clic! • ¡Ciaondo encaja se oye un clic! • Ruído de clique ao engatar! • Lukittuessa kuuluu klik-ääni! • Klikyd ved monterging! • Slyšitelné zacvaknutí! • Trzask przy zaskakiwaniu! •



Alle Maße in mm! • All dimensions in mm! • Toutes les dimensions en mm! • Tutte le dimensioni in mm! • Todas las medidas son en mm! • Todas as medidas em mm! • Kaikki mitat mm! • Alle mal er mm! • Vsechny rozmery v mm! • Wszystkie wymiary w mm! •

Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co.KG; Mindener Str. 208; 49152 Bad Essen

Die technische Darstellung und Maßangaben -auch bei Abbildungen und Zeichnungen - sind unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten! • Technical information and stated dimensions (including in illustrations and drawings) must not be regarded as binding. Design subject to change without notice (in interest of improvement)! • Les illustrations techniques et les cotes y compris sur les schémas et les dessins sont non contractuelles. Sous réserve d'améliorations de la construction! • Le rappresentazioni tecniche e le indicazioni delle dimensioni anche nelle figure e nei disegni non sono vincolanti. Con riserva di miglioramenti di progettazione! • Las descripciones técnicas y los datos dimensionales, inclusive los incluidos en fotos y figuras, son meramente orientativos y no vinculantes. ¡Reservado el derecho a mejoras constructivas! • As descrições técnicas e as indicações de medidas também em ilustrações e desenhos não são de natureza imperativa. Salvo melhoramentos de construção! • Tekniset piirrokset ja mitat myös kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumuksetta. Oikeus teknisiin parannuksiin pidätetään! • De tekniske fremstillinger og måleangivelser også i figurer og tegninger er vejledende. Forbehold for konstruktionsforbedringer! • Technické znázornění a rozměry i na obrázcích a výkresech jsou nezávazné. Konstrukční změny vyhrazeny! • Prezentacje techniczne i dane wymiarowe także na rysunkach są niewiązace. Zmiany konstrukcyjne zastrzeżone! •


DISPENSA Pantry VVS-X



KESSEBÖHMER

1




Check your cabinet construction



2

Use a shim

mm



DISPENSA Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER

3




mm

Using templates




4



mm

Mount runner parts to your cabinet




DISPENSA Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER

5




Drilling positions for CNC machining

mm




Use flat head screw
min Ø4.5 (3/16")


Framed cabinet with overlay door




**Framed cabinet with inset door
Frameless cabinet with overlay door**



Framed cabinet with overlay door



**Framed cabinet with inset door
Frameless cabinet with overlay door**



DISPENSA

Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER


6

Installation depth bottom runner


mm



faceframe
overlay



faceframe
inset



frameless

DISPENSA




Pantry VVS-X



KESSEBÖHMER

7

mm



DISPENSA Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER

8


Complete runner and frame installation

mm






a.



c.



b.







DISPENSA Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER

9


Drillhole position door brackets



$$Z = 13.5 (17/32") - X$$



$$Z = 13.5 (17/32") + X$$



DISPENSA


Pantry VVS-X



KESSEBÖHMER




10

Mount door brackets




mm

Mount bottom bracket first!




Inset Door




$$Y = 62 (2 \frac{7}{16}) - X$$

Overlay door



$$Z = 62 (2 \frac{7}{16}) + X$$



DISPENSA Pantry VVS-X








KESSEBÖHMER

11

Mount the door



The cabinet needs to be secured plumb and level!



DISPENSA Pantry VVS-X







KESSEBÖHMER



12

Adjustments


mm




Side to side adjustment




adjust




tighten
fixing screw



adjust



tighten
fixing screw



DISPENSA

Pantry VVS-X




KESSEBÖHMER

14

Installing the shelves




mm



Door

Install shelves resting the front edge first, then engage the back hooks.

Don't push on side rails to install !



Subject to technical modifications without notice.